
НЕТ ФАЙЛОВ

Измените настройку в „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕО “ или „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО “ и проверьте, не записаны ли файлы на другой носитель.