

Не удается выключить меню
"СОЗДАНИЕ DVD".

Выключите питание данного аппарата
и записывающего устройства DVD или
выньте адаптер переменного тока.