
Kan ikke finde en optaget video.

Annullér gruppevisning og dato søgefunktionerne.

Skift indstillingen i „REC MEDIA FOR VIDEO“ eller „REC MEDIA FOR IMAGE“. (Filer på det andet medie bliver ikke vist.)

Vælg „PLAYBACK MPG FILE“, søg så efter videoen på indeksskærmen.

(Videofiler med beskadiget datainformation kan afspilles.)