

**KAMERAETS TEMPERATUR ER FOR LAV TIL AT HOLDE
STRØMMEN PÅ KAMERAET VENT VENLIGST**

Lad denne enhed være tændt et stykke tid.

Hvis advarslen stadig ikke forsvinder, skal du slukke for strømmen og flytte enheden til et varmt sted. Sørg for at undgå pludselige temperaturskift. Tænd for strømmen igen efter et stykke tid.