

KAN FOR ØJEBLIKKET IKKE TAGE FLERE STILLBILLEDER

Stop videoindspilning, før der tages stillbilleder. (Hvis microSD-kortet fjernes eller sættes i under videoindspilning, kan der ikke tages stillbilleder.)

Indstil „VIDEO QUALITY“ i menuen til en anden indstilling end „ECONOMY“. (Der kan ikke tages samtidige stillbilleder, når indstillingen „ECONOMY“ er valgt.)