
STRØMMEN ER SLUKKET, ELLER USB-ENHEDEN UNDERSTØTTES IKKE

Sluk for strømmen på den tilsluttede USB-enhed.
Forbind lysnetadapteren med dvd-brænderen.