
Det samme billede vises i lang tid.

Udskift microSD-kortet. (Hvis microSD-kortet er beskadiget, kan det være vanskeligt at læse dataene. Enheden vil forsøge at afspille så meget som muligt, men vil til sidst stoppe, hvis tilstanden varer ved.)

Udfør „FORMAT SD CARD“ i medieindstillingsmenuen. (Alle data vil blive slettet.)