

VIS PÅ TV

Viser ikoner og dato/tid på en tv-skærm.

Indstilling	Detaljer
OFF	Viser ikke ikoner eller dato/tid på tv.
ON	Viser ikoner eller dato/tid på tv.

Visning af punktet

1 Berør  for at få vist menuen.



2 Vælg „CONNECTION SETTINGS“ og berør .



3 Vælg „DISPLAY ON TV“ og berør .

