

DET GÅR INTE ATT TA FLER STILLBILDER JUST NU

Stoppa videoinspelningen innan du tar stillbilder. (Om microSD-kortet tas ut och sätts in igen under videoinspelning går det inte att ta stillbilder.) Ställ in "VIDEOKVALITET" på en annan inställning än "EKONOMI". (Det går inte att ta stillbilder under videoinspelning med inställningen "EKONOMI".)