

Inspelningsmeny (video)

Du kan ändra de olika inställningarna, som ljusstyrka och vitbalans, så att de passar ditt motiv och syfte. Du kan även ställa in bildkvalitet och förstärkningsnivåer.

Inställning	Detaljer
MANUELLA INSTÄLLNINGAR	Inspelningsinställningar kan ändras manuellt. De visas bara när du spelar in i manuellt läge.
LJUS	Slår på/av lampan.
REGISTRERA HÄNDELSE	Grupperar dina videor i kategorier (till exempel "Resor", "Sportevenemang") som registreras för filen före inspelning.
VIDEOKVALITET	Ställer in videokvalitet.
ZOOM	Ställer in max zoomomfång.
FÖRSTÄRKNING UPP	Gör automatiskt motivet ljusare vid inspelning i mörker.
INTERVALLINSPELNING	Aktiverar ändringarna av en scen, som uppstår långsamt över en lång period, att visas under en kort tid, genom att ta rutor av den vid ett visst intervall.
AUTOINSPELNING	Aktiverar enheten att starta eller stoppa inspelning automatiskt genom att känna av ändringarna i ljusstyrka inom den röda rutan som visas på LCD-skärmen.
VÄLJ FORMAT	Inspelningar kan göras med bildförhållande 16:9 eller 4:3.
VINDFILTER	Minskar vindbrus.

