
SÄTT I SKIVA/BYT SKIVA

Öppna facket på DVD-brännaren, kontrollera och återställ DVD-skivan och stäng sedan facket.

Ersätt skivan i DVD-brännaren.