
Kan inte stänga av SKAPA DVD-menyn.

Stäng av strömmen på den här enheten och DVD-brännaren, eller ta bort nätadaptern.