
MINNESKORTFEL!

Stäng av denna enhet och sätt på den igen.

Ta ut och sätt in microSD-kortet igen efter frångkoppling av nätadaptern och batteripaketet.

Avlägsna all smuts från microSD-kortets kontaktytor.

Om ovanstående inte löser problemet säkerhetskopierar du alla filer och kör "FORMATERA SD-KORT" på mediainställningsmenyn. (Alla data raderas.)