

Använda skjutreglaget

Dra i skjutreglaget med fingertoppen för bästa funktion.

Medan du trycker på glidknappen, flyttas markören automatiskt.

Fina funktioner såsom att flytta markören ett steg i taget kan utföras genom att beröra glidknappen.

Dra i skjutreglaget med fingertoppen för bästa funktion.

Medan du trycker på glidknappen, flyttas markören automatiskt.

Fina funktioner såsom att flytta markören ett steg i taget kan utföras genom att beröra glidknappen.

- Läs hanteringsinstruktionerna som finns i animationen i den Detaljerad användarhandbok.

ANMÄRKNING:

- Glidknappen och de andra knapparna fungerar inte, om du berör dem med naglarna eller med handskar på.
- Displayerna på skärmbilden fungerar inte, även om du berör dem.