

Kontrollera systemkraven (riktlinjer)

Högerklicka på "Dator" (eller på "Den här datorn") på "Start"-menyn och välj "Egenskaper" för att kontrollera följande.

Windows Vista / Windows 7

- Läs hanteringsinstruktionerna som finns i animationen i den Detaljerad användarhandbok.

Windows XP

- Läs hanteringsinstruktionerna som finns i animationen i den Detaljerad användarhandbok.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
OS	Windows Vista Home Basic eller Home Premium (Endast förinstallerade versioner) Windows 7 Home Premium(endast förinstallerade versioner) Service Pack 2 32/64-bitars	Windows XP Home Edition eller Professional (Endast förinstallerade versioner) Service Pack 3
Processor	Intel Core Duo Processor med 1,5 GHz eller mer Intel Pentium 4 Processor med 1,6 GHz eller mer Intel Pentium M Processor med 1,4 GHz eller mer	Intel Core Duo Processor med 1,5 GHz eller mer Intel Pentium 4 Processor med 1,6 GHz eller mer Intel Pentium M Processor med 1,4 GHz eller mer
RAM-minne	Minst 1 GB (1 024 MB)	Minst 512 MB

ANMÄRKNING:

- Om din dator inte motsvarar ovannämnda systemkrav kan användning av funktionerna i den medföljande programvaran inte garanteras.
- Mer information fås av din datortillverkare.