
KAN IKKE TA FLERE STILLBILDER I ØYEBLIKKET

Stopp videoopptaket før du tar stillbilder. (Hvis microSD-kortet fjernes og settes i under videoopptak, kan det ikke tas stillbilder.)

Still "VIDEO QUALITY" i menyen til en annen innstilling enn "ECONOMY". (Samtidig stillbildefotoografering kan ikke utføres når innstillingen er "ECONOMY".)