
Bevegelsen er hakkete.

Skifte ut microSD-kortet. (Hvis microSD-kortet er skadet, kan det oppstå vanskeligheter med å lese data. Denne enheten vil prøve å spille av så mye som mulig, men den vil stoppe til slutt hvis forholdet vedvarer.) Utfør "FORMAT SD CARD" i mediainnstillingsmenyen. (Alle data vil bli slettet.)