
CREATE DVD-meny forsvinner ikke.

Mens USB-kabelen er tilkoblet vises "CREATE DVD"-menyen.