

Meny for mediainnstilling

Du kan gjøre ulike innstillinger for opptaksmedia.

Innstilling	Detaljer
REC MEDIA FOR VIDEO	Stiller inn opptaks- og avspillingsmedia for video.
REC MEDIA FOR IMAGE	Stiller inn opptaks- og avspillingsmedia for stillbilder.
FORMAT HDD	Sletter alle filer på HDD-en.
FORMAT SD CARD	Sletter alle filer på SD-kortet.
DELETE DATA ON HDD	Dette bør utføres når du kaster denne enheten eller gir det til en annen person.