
Nelze nabít baterii.

Jestliže je baterie plně nabitá, kontrolka neblinká.

Pokud jsou konektory na přístroji nebo na baterii znečištěné, otřete je bavlněným hadříkem.

Použití neoriginální baterie může mít za následek poškození přístroji.

Používejte pouze originální baterii.