
Delší čas se zobrazuje stále stejný obraz.

Vyměňte microSD kartu. (Pokud je microSD karta poškozena, dochází k problémům při čtení dat. Tento přístroj se pokusí přehrát co možná nejvíce, ale pokud problém přetrvává, zastaví se.)

Proveďte „FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD“ v menu nastavení média.

(Všechna data budou smazána.)