

Kopírování všech souborů

Všechna videa nahraná na tomto přístroji se zkopírují. Můžete též zvolit a zkopírovat pouze ta videa, která nebyla ještě nikdy zkopírována.

1 Zvolte „VYTVOŘIT ZE VŠECH“ a stiskněte .



2 Zvolte médium pro kopírování a stiskněte .



3 Zvolte požadované menu a stiskněte .



- Při zvolení „VŠECHNY SCÉNY“ se všechna videa v tomto přístroji zkopírují.
- Videa, která nebyla ještě nikdy zkopírována, budou automaticky vybrána a zkopírována při zvolení „NEULOŽENÉ SCÉNY“.

4 Zvolte „VŠE“ a stiskněte .



- Zobrazí se počet disků potřebných pro zkopírování souborů. Nachystejte si potřebné disky.
- Stiskněte „KONTR.“ pro ověření kopírovaného souboru.

5 Zvolte ANO nebo NE a stiskněte .



- Pokud zvolíte „ANO“, zobrazí se videa s podobným datem záznamu ve skupinách.
- Pokud zvolíte „NE“, zobrazí se videa podle data záznamu.

6 Zvolte „PROVÉST“ a stiskněte **OK**.



- Když se objeví "VLOŽIT DALŠÍ DISK", vyměňte disk.

7 Po dokončení kopírování stiskněte **OK**.



8 Zavřete LCD monitor a poté odpojte USB kabel.

UPOZORNĚNÍ:

- Nevypínejte napájení nebo neodstraňujte USB kabel dříve, než se dokončí kopírování.
- Soubory, které během přehrávání nejsou na obrazovce s náhledy, nelze zkopírovat.

POZNÁMKA:

- Pro kontrolu vytvořených disků zvolte „PŘEHRAVÁNÍ“ v kroku 1.
-