
CHYBA HDD

Vypněte a znovu zapněte přístroj.

Pokud výše uvedený krok problém nevyřeší, zazálohujte svoje soubory a proveďte „FORMÁTOVÁNÍ HDD“ v menu nastavení média. (Všechna data budou smazána.)