
Menu VYTVOŘIT DVD nezmizí.

Pokud je připojen USB kabel, zobrazí se menu „VYTVOŘIT DVD“.