
Nelze vypnout menu VYTVOŘIT DVD.

Vypněte napájení tohoto přístroje a zapisovatelné DVD jednotky, nebo odstraňte síťový adaptér.