
CHYBA KOMUNIKACE

Připojte znovu USB kabel.

Vypněte přístroj a všechna zařízení k ní připojená, a poté je znovu zapněte.

Znovu připojte baterii.