

Digitální transfokace nepracuje.

Digitální zoom není dostupný v režimu záznamu statických snímků.
Zoom není dostupný při intervalovém snímání. (Simultánní záznam statických snímků a funkce DIS nejsou rovněž dostupné.)
Pro použití digitálního zoomu nastavte „ZOOM“ v menu na „90x/DIGITÁLNÍ“ nebo „800x/DIGITÁLNÍ“.