

Szybkie sprawdzanie zawartości filmów

Mozesz odtworzyć skrót nagranych filmów (Odtwarzanie skrótu). Jest to przydatne podczas szybkiego sprawdzania zawartości filmów.



- Aby rozpocząć odtwarzanie skrótu, dotknij przycisku SKRÓT.

Przyciski obsługi dla odtwarzania skrótu



Ekran	Opis
▶ /	Odtwórz/Wstrzymaj
■	Zakończ (powraca do widoku miniatur)
▶ NORM	Powraca do normalnego trybu odtwarzania.
▶▶	Przechodzi do następnego filmu
◀◀	Powraca do początku ujęcia
▶▶	Wyszukiwanie do przodu
◀◀	Wyszukiwanie do tyłu
▶	Odtwarzanie w zwolnionym tempie do przodu
◀	Odtwarzanie w zwolnionym tempie do tyłu