

Nie można odnaleźć nagranych filmu.

Anuluj funkcje wyświetlania grupy i wyszukiwania według daty.

Zmień ustawienie „NOŚNIK DLA VIDEO” lub „NOŚNIK DLA ZDJĘĆ”. (Pliki na innych nośnikach nie są wyświetlane.)

Wybierz „ODTW. PLIKU MPG”, a następnie wyszukaj film na ekranie indeksu. (Pliki video z uszkodzonymi informacjami zarządzania można odtwarzać.)