
W TEJ CHWILI NIE MOŻNA ZROBIĆ WIĘCEJ ZDJĘĆ

Zanim zrobisz zdjęcie zakończ nagrywanie filmu. (Jeśli w czasie nagrywania filmu karta microSD zostanie wyjęta i ponownie włożona, nie można będzie zarejestrować zdjęć.)

W menu ustaw „JAKOŚĆ VIDEO” na ustawienie inne niż „JAKOŚĆ EKONOMICZNA”. (Jednoczesne rejestrowanie zdjęć nie jest możliwe przy ustawieniu „JAKOŚĆ EKONOMICZNA”.)