

Suwak i przyciski obsługi nie działają.

Suwaka i przycisków na ekranie dotykaj palcami.

Suwak i przyciski nie działają, gdy są dotykane paznokciami lub przez rękawiczki.

Elementy wyświetlane na ekranie nie działają nawet po ich dotknięciu.