

Kopiowanie wybranych list odtwarzania

Porządkuj i kopuj utworzone listy odtwarzania w wybranej przez siebie kolejności.

1 Wybierz „WYBIERZ I UTWÓRZ” i dotknij **OK**.



2 Wybierz nośnik, na których chcesz kopiować i dotknij **OK**.



3 Wybierz „UTWÓRZ WG LISTY” i dotknij **OK**.



4 Wybierz żadaną listę odtwarzania i dotknij **OK**.



- Dotknij „SPRAW.”, aby sprawdzić wybraną listę odtwarzania.

5 Wybierz miejsce, w którym mam być umieszczony plik i dotknij **OK**.



- Wybrane filmy są dodawane do listy odtwarzania po prawej stronie.
- Aby usunąć film z listy odtwarzania, dotknij "→", aby wybrać film i dotknij **OK**.
- Powtarzaj kroki 4-5 i ustaw filmy na liście odtwarzania.

6 Po zakończeniu ustawiania, dotknij „ZAPISZ”.



7 Wybierz „WSZYSTKO” i dotknij **OK**.



- Zostanie wyświetlona liczba płyt wymaganych do skopiowania plików. Przygotuj odpowiednią liczbę płyt.
- Dotknij „SPRAW.”, aby sprawdzić plik, który ma zostać skopiowany.

8 Wybierz „WYKONAJ” i dotknij **OK**.



- Gdy pojawi się "WŁÓŻ NASTĘPNĄ PŁYTĘ", zmień płytę.

9 Po skopiowaniu, dotknij **OK**.



10 Zamknij monitor LCD i odłącz kabel USB.

OSTROŻNIE:

- Przed zakończeniem kopiowania, nie wyłączaj zasilania ani nie wypinaj kabla USB.
- Nie można skopiować plików, które podczas odtwarzania nie będą wyświetlane na ekranie indeksu.

UWAGA:

- Lista list odtwarzania jest wyświetlana w menu głównym utworzonej płyty DVD.
- Aby sprawdzić utworzoną płytę, w kroku 1 wybierz „ODTWARZANIE”.
- Aby utworzyć listę odtwarzania