
BŁĄD DYSKU TWARDEGO!

Wyłącz urządzenie i włącz ją ponownie.

Jeśli powyższe kroki nie rozwiążą problemu, zrób kopie zapasowe swoich plików i przeprowadź „FORMATOWANIE DYSKU” w menu ustawień nośników. (Wszystkie dane zostaną usunięte.)