

Menu ustawień nośnika

Możesz zmieniać różne ustawienia dla nośnika nagrywania.

Ustawienie	Szczegóły
NOŚNIK DLA WIDEO	Ustawia nośnik nagrywania/odtworzenia wideo.
NOŚNIK DLA ZDJĘĆ	Ustawia nośnik rejestrowania/odtworzenia zdjęć.
FORMATOWANIE DYSKU	Usuwa wszystkie pliki z HDD.
FORMATOW. KARTY SD	Usuwa wszystkie pliki z karty SD.
CZYSZCZENIE DYSKU	Wykonaj ten proces kiedy pozbywasz się urządzeniu lub przekazujesz ją innej osobie.