

Zoom cyfrowy nie działa.

Zoom cyfrowy jest niedostępny w trybie nagrywania zdjęć.

Funkcja zoomu jest niedostępna podczas nagrywania poklatkowego.

(Niedostępne są również tryb seryjnego wykonywania zdjęć i opcja DIS.)

Aby zastosować zoom cyfrowy, ustaw „ZOOM” w menu na „90x/CYFROWE” lub „800x/CYFROWE”.