

Kiválasztott lejátszási listák másolása

Rendezze és másolja a létrehozott lejátszási listákat tetszőleges sorrendben.

- 1 Válassza ki a(z) „KIVÁLASZT, LÉTREHOZ” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 2 Válassza ki a másolandó médiát, majd érintse meg az **OK** gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „LÉTREH.LIST.SZERINT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- 4 Válasszon ki egy tetszőleges lejátszási listát, majd érintse meg az **OK** gombot.



- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott lejátszási lista ellenőrzéséhez.

- 5 Válassza ki a beillesztés helyét, majd érintse meg az **OK** gombot.



- A kiválasztott videókat az eszköz hozzáadja a jobb oldalon látható lejátszási listához.
- Ha egy videót törölni szeretné a lejátszási listából, akkor érintse meg a(z) „→” gombot a videó kiválasztásához, majd érintse meg az **OK** gombot.
- Ismételje meg a 4-as és 5-es lépéseket, a videók lejátszási listában való sorbarendezéséhez.

- 6 A sorbarendezés után érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.



- 7 Válassza ki a(z) „MIND” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot, hogy ellenőrizze a másolandó fájlt.

- 8 Válassza ki a(z) „VÉGREHAJT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A "HELYEZZEN BE EGY ÚJ LEMEZZT" üzenet megjelenítésekor cserélje ki a lemezt.

- 9 A másolás után érintse meg az **OK** gombot.



- 10 Csukja be az LCD monitort és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM:

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni.

MEGJEGYZÉS:

- Az írt DVD legfelső szintű menüjében a lejátszási listák láthatók.
- Az írt lemez ellenőrzéséhez válassza ki a(z) opciót az „LEJÁTSZÁS” 1. lépésnél.
- Lejátszási lista létrehozása