

---

## HELYEZZEN BE LEMEZT/CSERÉLJEN LEMEZT

Nyissa ki a DVD író tálcáját, ellenőrizze azt, majd tegye vissza a DVD-t és csukja be a tálcát.

Cserélje ki a lemezt a DVD íróban.