

Összes fájl másolása

A készülékkel rögzített összes videó másolva lesz. Kiválaszthatja azt is, hogy csak azok a videók legyenek másolva, amelyekről korábban még nem készült másolat.

1 Válassza ki a(z) „LÉTREHOZÁS ÖSSZESBŐL” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



2 Válassza ki a másolandó médiát, majd érintse meg az **OK** gombot.



3 Válassza ki a keresett menüt, majd érintse meg az **OK** gombot.



- A(z) „MINDEN JELENET” választásakor a készülékkel rögzített összes videó másolva lesz.
- A(z) „NEM MENTETT JELENET” választásakor azokról a fájlokról készül automatikusan másolat, amelyekről korábban még soha nem készített másolatot.

4 Válassza ki a(z) „MIND” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot, hogy ellenőrizze a másolandó fájlt.

5 Válassza ki az IGEN vagy a NEM elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A(z) „IGEN” választásakor a közel azonos rögzítési dátummal készült videók csoportokban jelennek meg.
- A(z) „NEM” választásakor a videók a rögzítési dátumuk alapján jelennek meg.

6 Válassza ki a(z) „VÉGREHAJT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A "HELYEZZEN BE EGY ÚJ LEMEZT" üzenet megjelenítésekor cserélje ki a lemezt.

7 A másolás után érintse meg az **OK** gombot.



8 Csatolja be az LCD monitort és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM:

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni.

MEGJEGYZÉS:

- Az írt lemez ellenőrzéséhez válassza ki a(z) opciót az „LEJÁTSZÁS” 1. lépésnél.
-