
MEREVLEMEZ-HIBA!

Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.

Ha a fentiek nem oldják meg a problémát, akkor készítsen biztonsági mentést a fájlokról és hajtsa végre a média-beállítás menü „HDD FORMÁZÁSA” elemét. (Ilyenkor minden adat törölve lesz.)