
无法关闭刻录 DVD 菜单。

关闭本机和 DVD 刻录机的电源，或拔下交流电适配器。