
摄像机温度太低保持摄像机电源打开、请等待

给本机接通电源并静候片刻。

如果警告仍然没有消失，则关闭电源，并把本机转到温暖的地方，同时注意避免突然的温度变化。稍后再次打开电源。