

**核对系统要求（指引）**

在“开始”菜单中右键单击“电脑”（或“我的电脑”）并选择“属性”，检查以下各项。

**Windows Vista / Windows 7**

- 参阅详细用户使用指南显示中的操作说明。

**Windows XP**

- 参阅详细用户使用指南显示中的操作说明。

	<b>Windows Vista/Windows 7</b>	<b>Windows XP</b>
操作系统	Windows Vista Home Basic 或 Home Premium （仅限预装版） Windows 7 Home Premium（仅限预装版） Service Pack 2 32/64 位	Windows XP Home Edition 或 Professional （仅限预装版） Service Pack 3
中央处理器	Intel Core Duo CPU 1.5 GHz 或更高 Intel Pentium 4 CPU 1.6 GHz 或更高 Intel Pentium M CPU 1.4 GHz 或更高	Intel Core Duo CPU 1.5 GHz 或更高 Intel Pentium 4 CPU 1.6 GHz 或更高 Intel Pentium M CPU 1.4 GHz 或更高
内存	至少 1 GB（1,024 MB）	至少 512 MB

**注：**

- 如果您的个人电脑达不到上述系统要求，随附软件的运行就得不到保证。
- 如需更多信息，请与电脑制造商联系。