

## 备选附件

使用备选的电池，可以延长录制时间。

产品名称	说明
电池 ● BN-VG107E ● BN-VG114E ● BN-VG121E	<ul style="list-style-type: none"> <li>延长本机随附电池的录制时间。也可当作备用电池。</li> </ul>
充电器 ● AA-VG1	<ul style="list-style-type: none"> <li>不用本机，也能给电池充电。</li> </ul>
DVD 刻录机 ● CU-VD3	<ul style="list-style-type: none"> <li>不用电脑，将本机上录制的图像复制到 DVD 上。</li> </ul>
DVD 刻录机 ● CU-VD50	<ul style="list-style-type: none"> <li>与电脑连接时，能刻录 DVD，并起到外部 DVD 驱动器的作用。此外，将 CU-VD50 与电视机连接，能播放刻好的 DVD。</li> </ul>

### 注：

- 如需更多信息，请查阅产品目录。
- BN-VG107E 是此摄像机随附的电池。

### 大约录制时间（使用电池）

电池	实际录制时间	连续录制时间
<b>BN-VG107E</b> (随附)	40 分钟	1 小时 10 分钟
<b>BN-VG114E</b>	1 小时 25 分钟	2 小时 30 分钟
<b>BN-VG121E</b>	2 小时 5 分钟	3 小时零 50 分钟

- 以上是“光源”设为“关”以及“监视器背光”设为“标准”时的数值。
- 如果使用变焦或反复停止录制，实际录制时间可能会缩短。  
(建议按三倍于预计录制时间备妥电池。)
- 电池达到使用寿命时，即使充足电，录制时间也会缩短。  
(换上新电池。)