

---

刻录 DVD 菜单不消失。

连接 USB 电缆期间，显示“制作 DVD”菜单。