
没有自动调整焦点。

如果您在暗处录制，或者被摄体没有明暗对比，那么您可以手动调整聚焦。
用镜头清洁布擦拭镜头。
在手动录制菜单上取消手动聚焦。