

减轻相机振动

当 DIS 打开时，能有效减少录制过程中的相机振动。



- DIS 的设置随每次碰触切换。

显示	设置
 (图像稳定器 1)	启动图像稳定器。
 (图像稳定器 2)	更有效地减少用广角拍摄明亮场景时的相机振动。 *仅限于广角端 (约 5 倍)
 (关)	停用图像稳定器。

注：

- 建议在使用三脚架和录制动作很少的被摄体时关闭此模式。
- 如果相机振动严重，就不可能达到完全稳定。
- 该设置仅对视频录制有效。