

غير قادر على إيقاف قائمة إنشاء اسطوانة DVD.

قم بإيقاف طاقة هذه الوحدة وناسخ اسطوانات DVD أو قم بفصل محول التيار المتردد.