
غير قادر على النسخ إلى بطاقة microSD.

للتسجيل على البطاقة، من الضروري تعيين إعدادات الوسائط.
لاستخدام البطاقات التي قد تم استخدامها على أجهزة أخرى، من الضروري تهيئة (إعداد) البطاقة
باستخدام "صياغة بطاقة SD" من إعدادات الوسائط.