

قائمة الإعدادات الأساسية

يمكنك ضبط مختلف إعدادات الكاميرا مثل صوت التشغيل وغيرها.

الإعداد	التفاصيل
عرض إيضاحي	يقدم ميزات خاصة لهذه الوحدة في شكل الخلاصة.
إيقاف التيار التلقائي	يمنع نسيان فصل الطاقة عند ضبط هذا الإعداد.
صوت التشغيل	قم بإيقاف/تشغيل صوت التشغيل.
زر التسجيل	يعرض زر REC على شاشة LCD كما يتيح إمكانية استخدامه كزر START/STOP.
إعادة بدء سريع	يقلل استهلاك الطاقة في غضون 5 دقائق بعد إغلاق شاشة LCD إلى 1/3 الطاقة المستخدمة أثناء التسجيل.
سقوط حر	يمنع تلف القرص الصلب عند سقوط هذه الوحدة.
تحديث	يحدث وظائف هذه الوحدة إلى أحدث إصدار.
تهيئة المصنع	يعيد جميع الإعدادات إلى قيمها الافتراضية.

