



- 1 سماعة التكبير**
 - يقوم بإخراج الصوت أثناء عرض الفيديو.
- 2 زر (تشغيل)**
 - ينتقل بين وضع التسجيل ووضع العرض.
- 3 زر (الفيديو/الصور الساكنة)**
 - ينتقل بين وضع الفيديو ووضع الصور الساكنة.
- 4 UPLOAD/EXPORT زر (تحميل/تصدير إلى iTunes)**
 - أثناء التسجيل: يُسجل مقاطع فيديو بتنسيق YouTube أو iTunes.
 - أثناء التشغيل: يغير الفيديو إلى تنسيق YouTube أو iTunes.
- 5 زر (البطارية/المعلومات)**
 - أثناء التسجيل: يعرض المدة المتبقية (للفيديو فقط) وطاقة البطارية.
 - أثناء التشغيل: يعرض معلومات الملف مثل بيانات التسجيل.
 - اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لتشغيل/إيقاف الطاقة عندما تكون شاشة LCD مفتوحة.
- 6 طرف توصيل الصوت والصورة**
 - قم بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون.